

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

SERIE CPX-900



Questo manuale di istruzioni descrive la procedura di aggiornamento del tester per batterie.



Leggere attentamente le istruzioni e seguire le operazioni descritte.

Nota: la posizione delle icone visualizzate sulle immagini dello schermo in questa procedura potrebbe essere diversa dalla posizione reale sul tester per batterie a seconda delle diverse versioni.







Durante la procedura, il dispositivo deve essere collegato alla batteria mediante opportuni morsetti.

Se durante la seconda metà dell'aggiornamento non è collegata alcuna batteria, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo presso un punto di assistenza.

Visivo	Procedura passo-passo
	<p>Per avviare il processo di aggiornamento via etere, è necessario essere connessi ad una rete Wi-Fi stabile.</p> <p>Come effettuare il controllo? È possibile verificare se si è connessi alla rete Wi-Fi, controllando se nel menu principale è visibile l'icona relativa.</p>
	<p>Accedere a Messages (Messaggi) nel menu principale e selezionare il messaggio che indica che è disponibile un aggiornamento.</p>
	<p>Il caricamento dell'aggiornamento inizia in modo automatico.</p> <p>Avvertenza Assicurarsi che il dispositivo sia collegato ad una batteria, così da evitare che si scarichi durante il processo di aggiornamento.</p>
	<p>Il dispositivo si sta collegando alla rete utilizzata l'ultima volta.</p> <p>Problema? Se si verifica un problema di connessione a una rete, procedere come segue.</p> <p>Nessun problema? Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi, l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa 15 - 30 minuti, a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.</p>

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

SERIE CPX-900

Visivo	Procedura passo-passo
	Se il dispositivo non è in grado di connettersi direttamente ad una rete Wi-Fi, sarà avviata la ricerca delle reti disponibili.
	Selezionare la rete a cui si desidera connettersi.
	Se la rete è protetta da password, è necessario inserire la password fare clic su ' Save ' (Salva) nell'angolo inferiore destro dello schermo.
	È in corso il collegamento del dispositivo alla rete appena selezionata. Problema? Nel caso in cui non sia ancora possibile connettersi ad una rete, è possibile riprovare. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza più vicino. Nessun problema? Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi, l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa 15 - 30 minuti , a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.
	Il dispositivo è in fase di aggiornamento. Non spostare il dispositivo o scollegarlo dalla batteria durante il processo di aggiornamento.
	Al termine dell'installazione dell'aggiornamento, il dispositivo verrà riavviato. Il dispositivo è pronto per essere riutilizzato. Problema? In caso di problemi durante o dopo il processo di aggiornamento, contattare il centro di assistenza più vicino.